DENRYO

太陽電池充放電コントローラ **Solar Amp 「つiつi**SA-MN05

取扱説明書 Ver. 2.10J

CE RoHS

株式会社 電 菱 DENRYO CO., LTD.

目 次

	1. 安全について	3
	2. 外観	4
	3. 配線順序	5
	4. 操作方法	6
	5. LED 表示	9
	6. ナイトライト機能について	
	7. トラブルシューティング	13
	8. 仕様	14
	9. 規格	14
1	0. 用語集	15

このたびは、SolarAmp mini をお買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書は SolarAmp mini を使用するお客様や他の人々への損害を未 然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。必ず良く お読みください。

1. 安全について

1-1:短絡禁止




1-2: 雨ざらし禁止



1-3:バッテリー爆発性 ガス注意




1-4: 設置方法




1-5:マイナス接地専用



1-6:逆接続禁止




2. 外観




3. 配線順序

3-1: SolarAmp mini 本体へ 3-2: 負荷への配線を行う の配線を行う

緩まないよう. ネジをしっかり 締めてください。




コントローラと負荷の間にヒューズ (5A) を入れることを推奨します。



このとき、太陽電池はカバーをする などして、発電しないようにしてく コントローラとバッテリーの間に ださい。


3-3:太陽電池への配線を行う 3-4:バッテリーへの配線を 行う

> ヒューズ (5A) を入れることを推奨 します。




3-5:バッテリーを接地する






4. 操作方法

4-1:モード設定について




SWを押すと、モードが下図のように切り替わります。MODE LED とSTATUS LED の点滅回数をチェックしながら、設定内容を確認してください。




※¹ モード設定詳細は次項参照 ※² ナイトライトタイマーもしくはレートタイマー設定時のみ選択可能

モード設定詳細




4-2: リセット方法




- (1) MODE SW と SELECT SW を同時に押します。
- (2) SW から手を離すとリセットされ、LED が 2 回点滅します。

4-3:工場出荷設定



- (1) MODE SW と SELECT SW を同時に押します。
- (2) SELECT SW のみをはずし、MODE SW を押し続けます。



- (3) MODE SW を5秒程押し続けるとその間 MODE LED は点灯を続けます。
- (4) MODE LED が消灯したら、工場出荷設定完了です。

5. LED 表示

5-1: 通常動作中 STATUS LED と ERROR LED

STATUS LED	STATUS 内容	ERROR LED	ERROR 内容
•	バッテリー残量 少	•	LVD (LOAD OFF)
• •	バッテリー残量 中	• •	バッテリーエラー
• • •	バッテリー残量 満	• • •	PV (太陽電池)エラー
		• • • •	LVD & PV エラー


5-2:モード設定中 MODE LED と STATUS LED

MODE LED	MODE 内容	STATUS LED	STATUS 内容
	バッテリータイプ 選択	•	シール型*: 充電 14.1V フロート 13.7V
		• •	非密閉型:充電 14.4V フロート 13.7V
		• • •	AGM 型 :充電 14.3V フロート 13.3V
		• • • •	ゲル型 : 充電 14.0V フロート 13.7V
	● ● LVD 電圧補正	•	0V*
		• •	- 0.1V
• •		• • •	- 0.2V
		• • • •	+ 0.1V
		• • • • •	+ 0.2V
		•	ナイトライト OFF (常時負荷 ON) *
ナイトライト	• •	ナイトライト ON D/D (夜間常時点灯)	
	• • •	ナイトライト ON ノーマルタイマー	
		• • • •	ナイトライト ON レートタイマー
	ナイトライト	•	ノーマルタイマー 6h* レートタイマー 40%*
		• •	ノーマルタイマー 8h レートタイマー 50%
••••		• • •	ノーマルタイマー 10h レートタイマー 60%
	選択	• • • •	ノーマルタイマー 12h レートタイマー 70%
		• • • •	ノーマルタイマー 14h レートタイマー 80%

^{*}工場出荷時初期設定

6. ナイトライト機能について

6-1:マルチタイマー機能




4つの動作モードと全10種類のタイマー動作から選択可能です。

- ・ナイトライト OFF: 負荷は常に ON します。
- ・ナイトライト ON D/D: 負荷は夕方点灯開始してから、朝になるまで ON し続けます。
- ・ナイトライト ON ノーマルタイマー: 負荷は夕方点灯開始してから、タイマーで設定した時間の間だけ ON し続けます。6,8,10,12,14 時間から選択可能です。
- ・ナイトライト ON レートタイマー: 負荷は夕方点灯開始してから、設定した割合時間だけ ON し続けます。40,50,60,70,80%から選択可能です。

<負荷のテスト方法>

ナイトライト ON 時に SELECT SW を 2 秒以上押すと、負荷が ON されます。 SW を離すと負荷は OFF します。(昼間の点灯開始前のみ有効です)

6-2:早期点灯開始機能




夕暮れ時の薄暗い状態から点灯開始する機能です。最短で設置後翌日から動 作開始します。

設置直後や急な天候不良時は太陽電池の発電電圧の条件によって点灯開始します。条件は以下の通りです。

- (1) 3 分以上、太陽電池電圧が 10V 以下になる
- (2) その後太陽電池電圧が 8V 以下になる

このため、充電している状態から夜間点灯開始までには3分以上待つ必要があります。

6-3:レートタイマー機能



夜時間の平均値から、設定された割合だけ点灯させる機能です。夜時間が変化しても、動的に点灯時間を変化させます。終了時刻がほぼ同じ時刻になります。

設置後最短で翌日から動作開始します。(設置初日は設定割合の上限値だけ 点灯します)

7. トラブルシューティング

7-1:エラー表示の場合

LVD: バッテリー電圧が低くなっています。バッテリー電圧が 12.5V 以上になるまで充電してください。

Battery:バッテリーが接続していない、ショートしている、低電圧、過電圧のいずれかの場合に Battery エラーとなります。この他に過放電から回復充電を試みても回復しない場合はこのエラー表示になります。バッテリーとコントローラの配線や、バッテリー電圧を確認してください。

PV:太陽電池の電圧がバッテリー電圧より低くなった場合にこのエラーが 出ます。このエラーが出ている状態で太陽電池の発電が開始されても、1分 程度はエラー表示が消えません。夜間はこのエラーが発生しますが問題あり ません。

LVD & PV:LVD と PV エラーが同時に発生しています。

7-2: 充電しない

バッテリー電圧よりも PV 電圧が高くなければ充電しません。充電開始まで およそ3分程度かかります。

バッテリーが満充電 (13V 以上) の場合も充電しません。

7-3: 放電しない

LVD になっていないか確認してください。バッテリー電圧が 11.5V 以上あっても、一度 LVD になると、バッテリー電圧が 12.5V 以上にならないと負荷が ON しません。

7-4: LED が点灯しない

本機は自動で LED を消灯させます。 SELECT SW を押すと、1 分間 LED を 点灯させます。

7-5:早期点灯開始機能が動作しない

設置初日や、設定を変更した当日は早期点灯開始機能は動作しません。

他に天候等により急に周囲が暗くなった場合は通常のコントローラと同様に 太陽電池の発電電圧を検出して点灯開始します。

8. 仕様

型式	SA-MN05
システム電圧	12 V
最大入力電圧	25 V
太陽電池入力電流	5 A
負荷電流	5 A
動作可能最低電圧	6 V
接地	マイナス接地
自己消費電流	1 mA
逆接続保護	ヒューズ:10 A
動作温度範囲	- 20 ~ 60 °C
保存温度	- 30 ~ 70 °C
湿度	5 ~ 95 % RH (結露無きこと)
寸法 (D x W x H)	20 x 50 x 120 mm
重量	105 g
適合電線	16AWG (1.3 mm ²) ~ 22AWG (0.33 mm ²)
バッテリータイプ	シール型、非密閉型、AGM 型、ゲル型
	シール型:14.1 V
 充電電圧	非密閉型:14.4 V
1. 电电压	AGM 型:14.3 V
	ゲル型:14.0 V
負荷遮断電圧	11.5 V (± 0.2 V)
負荷再接続電圧	12.5 V (± 0.2 V)
充電方式	3段階充電 (バルク、吸収、フロート)
温度補正	- 30 mV/℃

9. 規格

CE RoHS

10. 用語集

PV : 太陽電池モジュール

LVD : 低電圧遮断

D/D : 日没から夜明けまでの自動点灯

本書の著作権は㈱電菱に帰属します。本書の一部あるいは全部を㈱電菱から書面による事前承諾を得ることなく複写複製(コピー)することを禁じます。

© 2010-2012 DENRYO CO., LTD. All Rights Reserved.

株式会社 電 菱

〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里二丁目 28 番 5 号

TEL : 03-3802-3671 (₩)
FAX : 03-3802-2974
Email : info@denryo.com
Website : www.denryo.com

DD1M-0230